

スノーワイパー 替えゴム 交換方法

交換時のご注意

- 必ず適用表を確認してください。適用以外の車種には取り付けないでください。
- 交換作業はエンジンキーをOFFにしてから行ってください。
- ワイパーアームを立てられる機構の車種は静かに立て、ワイパーを取り外してから作業を行ってください。
その際、ガラス面、ボンネットを保護するため、布などを敷いてからワイパーアームを静かに倒してください。
- 交換作業終了後、もう一度ワイパーがしっかり取り付けられているか確認してください。
- ガソリン・オイル・ケミカル品などがワイパーに付着しないようにしてください。
油脂類がゴムに付着すると変形や変質を起こし、ゴム本来の性能が発揮されません。
- 商品パッケージ裏面も必ずお読みください。

各名称

樹脂キャップ

ゴム

古いゴムを外す

樹脂キャップ

コイン

- ① スノーワイパー後端側の樹脂キャップを、コインなどで緩めて外してください。

- ② ゴムの先端（部）を持って、ゴムを  の方向にゆっくり引き抜いてください。

取り付け方法

矢印マーク

- ③ 新しいゴムの矢印マークが付いている側から、ゆっくりと押し込んでください。

樹脂キャップ

コイン

- ④ ゴムを最後まで押し込んだ後、コインなどで樹脂キャップを確実に締め、外れないことを確認してください。

▲ **ご注意** ゴム交換ができるのは、シリコートスノー（輸入車用含む）、スーパーグラファイトスノーです。
クレフィットスノー、ファインスノーはゴム交換ができません。

PIAA