

SUZUKI

# ハスラー



MR92S

## ベースキャリア

年式	型式	タイプ	フットセット	バーセット		ホルダーセット	フットセット	バーセット	ホルダーセット
				フロント側	リア側				
H26.1 ~ R1.12	MR31S.41S	ルーフレール無車	EF100A	EB92A(AB)	EB92A(AB)	EH407	EF14BL	EB2	EH407
		ルーフレール付車	EF102A	EB92A(AB)	EB92A(AB)	JR12 (限定販売)	適用設定は、ありません		
R2.1 ~	MR52S.92S	ルーフレール無車	EF100A	EB100A(AB)	EB92A(AB)	EH449	EF14BL	EB2	EH449
		ルーフレール付車	EF103A	EB100A(AB)	EB92A(AB)	—	EF11BLM	EB6	—

## 専用キャリア

年式	型式	タイプ	スキースノーボード専用キャリア			リアサイクルキャリア EC16 シリーズ			
			製品品番	取付ホルダー	積載物ルーフ間寸法	適用可否	取付必要情報	積載台数 (1台15kgを目安)	備考
H26.1 ~ R1.12	MR31S.41S	ルーフレール無車	SS102S	EH407	120mm	リアハッチの強度が弱い為、取付不可			
		ルーフレール付車	適用設定は、ありません						
R2.1 ~	MR52S.92S	ルーフレール無車	SS102S	EH449	110mm				
		ルーフレール付車	SS112S	—	115mm				

(A) オプションのスポイラー付の車両は、EC16 シリーズ本体と干渉し取り付け出来ない場合があります。

(B) サイドフックストラップをハッチハガー【別売：TP3035】に交換してください。

(C) ローフックストラップをハッチハガー【別売：TP3035】に交換してください。

(D) アッパーフックストラップをハッチハガー【別売：TP3035】に交換してください。

(E) バンパーレグをリアハッチ下部又は、トランク下部にセットしてください。

(F) バンパーレグをガーニッシュの上側にセットしてください。