

**TOYOTA**

# ヴォクシー/ノア (ハイブリッド含む)



ZWR90W

## ■ ベースキャリア

年 式	型 式	タイプ	フットセット	バーセット		ホルダーセット	フットセット	バーセット	ホルダーセット
				フロント側	リア側				
H19.6 ~ H25.12	ZRR7#	—	EF100A	EB108A(AB)	EB100A(AB)	EH369	EF14BL	EB3	EH369
H26.1 ~ R3.12	ZRR8#. ZWR8#	—	EF100A	EB100A(AB)	EB100A(AB)	EH410	EF14BL	EB3	EH410
R4.1 ~	MZRA9#. ZWR9#	—	EF100A	EB108A(AB)	EB108A(AB)	EH463	EF14BL	EB3	EH463

## ■ 専用キャリア

年 式	型 式	タイプ	■ スキースノーボード専用キャリア			■ リアサイクルキャリア EC16 シリーズ			
			製品品番	取付ホルダー	積載物ルーフ寸法	適用可否	取付必要情報	積載台数 (1台15kgを目安)	備 考
H19.6 ~ H25.12	ZRR7#	—	SS102S	EH369	100mm	EC16シリーズ※ 右記備考欄参照	—	2	※テールゲート スポイラー付車 (E) / 積載可能台数: 1台
H26.1 ~ R3.12	ZRR8#. ZWR8#	—	SS102S	EH410	115mm	リアハッチの強度が弱い為、取付不可			
R4.1 ~	MZRA9#. ZWR9#	—	SS102S	EH463	120mm	リアハッチの強度が弱い為、取付不可			

(A) オプションのスポイラー付の車両は、EC16シリーズ本体と干渉し取り付け出来ない場合があります。

(B) サイドフックストラップをハッチハガー [別売: TP3035] に交換してください。

(C) ローフックストラップをハッチハガー [別売: TP3035] に交換してください。

(D) アッパーフックストラップをハッチハガー [別売: TP3035] に交換してください。

(E) パンパーレグをリアハッチ下部又は、トランク下部にセットしてください。

(F) パンパーレグをガーニッシュの上側にセットしてください。