

**TOYOTA**

# アルファード/ヴェルファイア (ハイブリッド含む)



30系

## ■ ベースキャリア

年 式	型 式	タイプ	フットセット	バーセット		ホルダーセット	フットセット	バーセット	ホルダーセット
				フロント側	リア側				
H20.5 ~ H26.12	ANH2#. GGH2#. ATH2#	—	EF100A	EB116A(AB)	EB116A(AB)	EH369	EF14BL	EB6	EH369
H27.1 ~ R5.5	AGH3#. GGH3#. AYH3#	—	EF100A	EB124A(AB)	EB124A(AB)	EH369	EF14BL	EB5	EH369
R5.6 ~	AGH4#. TAHA4#. AAHH4#	—	EF100A	EB124A(AB)	EB124A(AB)	EH298	EF14BL	EB4	EH298

## ■ 専用キャリア

年 式	型 式	タイプ	■ スキースノーボード専用キャリア			■ リアサイクルキャリア EC16 シリーズ			
			製品品番	取付ホルダー	積載物ルーフ間寸法	適用可否	取付必要情報	積載台数 (1台15kgを目安)	備 考
H20.5 ~ H26.12	ANH2#. GGH2#. ATH2#	—	SS102S	EH369	110mm	リアスポイラーの強度が弱い為、取付不可			
H27.1 ~ R5.5	AGH3#. GGH3#. AYH3#	—	SS102S	EH369	90mm				
R5.6 ~	AGH4#. TAHA4#. AAHH4#	—	SS102S	EH298	110mm				

(A) オプションのスポイラー付の車両は、EC16 シリーズ本体と干渉し取り付け出来ない場合があります。

(B) サイドフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(C) ローフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(D) アッパーフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(E) パンパーレッグをリアハッチ下部又は、トランク下部にセットしてください。

(F) パンパーレッグをガーニッシュの上側にセットしてください。