

TOYOTA

ハイエース



ベースキャリア

年 式	型 式	タイプ	■ エアロバー			■ スクエアバー			
			フットセット	バーセット		ホルダーセット	フットセット	バーセット	ホルダーセット
				フロント側	リア側				
H16.8 ~	GDH.KDH. TRH21#K.W	ワゴン/バン ミドルーフ	適用設定は、ありません			EF8TM	EB5	-	
	GDH.KDH. TRH20. 22#B.W.K	バン/コンピューター ハイルーフ/ スーパーロングボディ	適用設定は、ありません			EF4TM	EB4	-	
	GDH.KDH. TRH20#V	バン標準ルーフ	適用設定は、ありません			EF3TM	EB4	-	

専用キャリア

年 式	型 式	タイプ	■ スキースノーボード専用キャリア			■ リアサイクルキャリア EC16 シリーズ			
			製品品番	取付ホルダー	積載物ルーフ間寸法	適用可否	取付必要情報	積載台数 (1台15kgを目安)	備 考
H16.8 ~	GDH.KDH. TRH21#K.W	ワゴン/バン ミドルーフ	適用設定は、ありません			EC16 シリーズ	(E) 下記参照	2	
	GDH.KDH. TRH20. 22#B.W.K	バン/コンピューター ハイルーフ/ スーパーロングボディ	適用設定は、ありません			EC16 シリーズ	(E) 下記参照	2	
	GDH.KDH. TRH20#V	バン標準ルーフ	適用設定は、ありません			EC16 シリーズ	(A) (B) (C) (E) 下記参照	2	

(A) オプションのスポイラー付の車両は、EC16 シリーズ本体と干渉し取り付け出来ない場合があります。

(B) サイドフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(C) ローフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(D) アッパーフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(E) パンパーレグをリアハッチ下部又は、トランク下部にセットしてください。

(F) パンパーレグをガーニッシュの上側にセットしてください。