

SUBARU

レヴォーグ



VN

■ ベースキャリア			■ エアロバー				■ スクエアバー		
年 式	型 式	タイプ	フットセット	バーセット		ホルダーセット	フットセット	バーセット	ホルダーセット
				フロント側	リア側				
H26.6 ~ R2.10	VM#	—	EF101A	EB92A(AB)	EB92A(AB)	DR25	EF-DRX	EB2	DR25
R2.11 ~	VN#	—	EF101A	EB92A(AB)	EB92A(AB)	DR25	EF-DRX	EB2	DR25

■ 専用キャリア			■ スキースノーボード専用キャリア			■ リアサイクルキャリア EC16 シリーズ			
年 式	型 式	タイプ	製品品番	取付ホルダー	積載物ルーフ間寸法	適用可否	取付必要情報	積載台数 (1台15kgを目安)	備 考
H26.6 ~ R2.10	VM#	—	SS113DR	DR25	125mm	EC16 シリーズ	(E) 下記参照	2	
R2.11 ~	VN#	—	SS113DR	DR25	130mm	リアハッチの強度が弱い為、取付不可			

(A) オプションのスポイラー付の車両は、EC16 シリーズ本体と干渉し取り付け出来ない場合があります。

(B) サイドフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(C) ローフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(D) アッパーフックストラップをハッチハガー [別売：TP3035] に交換してください。

(E) バンパーレグをリアハッチ下部又は、トランク下部にセットしてください。

(F) バンパーレグをガーニッシュの上側にセットしてください。