

ホルダー 一覧

- 必ず適用表を確認してください。適用以外の車種には取り付けないでください。
- ホルダーの取り付け、取り外し方法は、製品のパッケージをご覧ください。
- ホルダーは別売品です。

SHホルダー

<p>【SH-1】 湾曲対応・オフセットホルダー</p> 	<p>【SH-2】 オフセットホルダー</p> 	<p>【SH-4】 汎用サイドロックタイプホルダー</p> 
<p>【SH-5】 ビス止め対応ホルダー</p> 	<p>【SH-6】 センターロック対応ホルダー</p> 	<p>【SH-7】 トラック他ビス止め対応ホルダー</p> 
<p>【SH-8】 トラック用センターロック対応ホルダー</p> 	<p>【SH-9】 特殊大型Uクリップ対応ホルダー</p> 	<p>【SH-10】 BMW5 (E60,E61) / BMW6 (E63,E64) シリーズ 対応ホルダー</p> 
<p>【SH-11】 特殊アーム対応ホルダー</p> 		

エアロヴォーグ専用ホルダー

<p>【AVH-1】 オフセットホルダー</p> 	<p>【AVH-2】 特殊アーム対応Uクリップ</p> 
---	--

※運転席側にAVH-1を取り付けた際、ワイパー先端部がピラーと干渉する場合は、ワイパーアームの位置を調整してください。

ワイパー、ゴムは消耗品です。ワイパーは年に1回
ゴムは半年に1回の交換をおすすめします。

PIAA